

# SET DE MONTAJE PARA SIEMBRA DIRECTA



## EQUIPO PARA COLZA - SUB-TILLER

Set de montaje de una Multi-Seeder en un Sub-Tiller nuevo. Un rodillo dosificador especial para colza/fertilizante es incluido en el precio. Uno de los siguientes métodos de sembrado debe ser escogido así como un modelo de Multi-Seeder – todos los modelos están descritos en la página de la sembradora Multi-Seeder <https://www.nuevacasagrande.com/sembradora-neumatica-multi-seeder.html>



Siembra en banda antes del rodillo

Siembra c/discos cortadores con 75 mm de ancho y ruedas de presión/profundidad. 1 fila en línea on el diente. Siembra después del rodillo.

Siembra c/ discos cortadores con 75 mm de ancho y ruedas de presión/profundidad. Colocado en 2 filas en línea central al diente. Siembra después del rodillo.

Ancho labor, m	Tipo	Descripción	No. De púas	Art. No.	Art. No.	Art. No.
<b>MONTADO TRES PUNTOS</b>						
3.00	Rígido	Multi-Seeder sin Auto-Controller	5	64507-12	64508-12	64510-12
3.00	Rígido	Multi-Seeder con Auto-Controller	5	64507-13	64508-13	64510-13
3.50	Rígido	Multi-Seeder sin Auto-Controller	7	64507-14	64508-14	64510-14
3.50	Rígido	Multi-Seeder con Auto-Controller	7	64507-15	64508-15	64510-15
4.00	Rígido	Multi-Seeder sin Auto-Controller	7	64507-16	64508-16	64510-16
4.00	Rígido	Multi-Seeder con Auto-Controller	7	64507-17	64508-17	64510-17
4.00	Hidráulico	Multi-Seeder con Auto-Controller	7	64507-19	64508-22	64510-19
5.00	Hidráulico	Multi-Seeder con Auto-Controller	9	64507-21	64508-23	64510-21
4.00	Hidráulico	Multi-Seeder con Auto-Controller	7	64507-25	64508-27	64510-24
5.00	Hidráulico	Multi-Seeder con Auto-Controller	9	64507-22	64508-24	64510-22
6.00	Hidráulico	Multi-Seeder con Auto-Controller	11	64507-23	64508-25	64510-23
7.00	Hidráulico	Multi-Seeder con Auto-Controller	13	64507-24	64508-26	-
3.00 - 4.00	Rígido	Plataforma c/ escaleras. 2 recomendadas, sise monta tanque fertilizador. (Precio por unidad)	-	64509-50	64509-50	64509-50
4.00 - 7.00	Hidráulico	Plataforma con escaleras	-	63099-50	63099-50	63099-50
		50 mm de rueda angosta de presión-profundidad, apropiada para suelos arcillosos y pesados y pegagosos (no es apropiado para suelos ligeros).	-	0516898	0516898	0516898

<sup>1</sup> Si más de una Multi-Seeder con Auto-Controller es montada, solamente hasta 3 Multi-Seeders pueden ser operadas desde el mismo monitor en la cabina (no Tanque Frontal).

<sup>2</sup> El mismo precio pero el Número del Artículo debe ser usado.





## EQUIPO VENENO CONTRA BABOSAS - SUB-TILLER

Set de montaje para Multi-Seeder, modelo TWIN o una Multi-Seeder adicional, incl. montaje en un Sub-Tiller.  
Un rodillo especial dosificador de veneno contra babosas es incluido en el precio.  
Una de las siguiente soluciones debe ser escogida así como un de Multi-Seeder. Todos los modelos están descritos en la página de la sembradora Multi-Seeder  
<https://www.nuevacasagrande.com/sembradora-neum-tica-multi-seeder.html> .



### COLOCACIÓN DEL VENENO EN BANDAS DESPUÉS DEL RODILLO O DE LA RUEDA DE PROFUNDIDAD.

Ancho de trabajo, m	Tipo	No. de Púas	Art. No.
<b>MONTADO TRES PUNTOS</b>			
3.00	Rígido	5	64509-62
3.50	Rígido	7	64509-66
4.00	Rígido	7	64509-70
4.00	Hidráulico	7	64509-74
5.00	Hidráulico	9	64509-78
<b>ARRASTRADO</b>			
4.00	Hidráulico	7	64509-75
5.00	Hidráulico	9	64509-79
6.00	Hidráulico	11	64509-80
7.00	Hidráulico	13	64509-81

\*Si más de una Multi-Seeder con Auto-Controller es montada, hasta 3 Multi-Seeders pueden ser operadas desde el mismo monitor en la cabina (no en el tanque frontal).

## EQUIPO FERTILIZADOR - SUB-TILLER

Set de montaje para Multi-Seeder y Tanque Frontal, incl. Montaje en un Sub-Tiller nuevo. Escoja una de las siguientes soluciones junto al modelo de la Multi-Seeder o al Tanque Frontal (Todos los modelos están descritos en la página de la sembradora Multi-Seeder <https://www.nuevacasagrande.com/sembradora-neum-tica-multi-seeder.html> Para el Tanque frontal, por favor consultar)



Multi-Seeder



Tanque Frontal

### EQUIPO FERTILIZADOR COLOCADO JUSTO DESPUÉS DE LAS PÚAS PARA MEZCA EN 2-10 CM

Ancho trabajo, m	Tipo	Descripción	No. De púas	Art. No.	
<b>MONTADO TRES PUNTOS</b>					
3.00	Rígido	Tanque Frontal	5	64506-05	
3.00	Rígido	Multi-Seeder sin Auto-Controller	2*	5	64506-12
3.00	Rígido	Multi-Seeder con Auto-Controller	1*/2*	5	64506-13
3.50	Rígido	Tanque Frontal	7	64506-06	
3.50	Rígido	Multi-Seeder sin Auto-Controller	2*	7	64506-14
3.50	Rígido	Multi-Seeder con Auto-Controller	1*/2*	7	64506-15
4.00	Rígido	Tanque Frontal	7	64506-07	
4.00	Rígido	Multi-Seeder con Auto-Controller	1*/2*	7	64506-17
4.00	Hidráulico	Tanque Frontal	7	64506-08	
5.00	Hidráulico	Tanque Frontal	9	64506-09	
<b>ARRASTRADO</b>					
4.00	Hidráulico	Tanque Frontal	7	64506-19	
4.00	Hidráulico	Tanque Frontal montado en el Sub-Tiller	7	64506-39	
4.00	Hidráulico	Tanque Frontal montado en Sub-Tiller con discos	7	64506-40	
5.00	Hidráulico	Tanque Frontal	9	64506-10	
5.00	Hidráulico	Tanque Frontal montado en Sub-Tiller	9	64506-30	
5.00	Hidráulico	Tanque Frontal montado en Sub-Tiller con discos	9	64506-41	
6.00	Hidráulico	Tanque Frontal	11	64506-11	
6.00	Hidráulico	Tanque Frontal montado en Sub-Tiller	11	64506-33	
6.00	Hidráulico	Tanque Frontal montado en Sub-Tiller con discos	11	64506-42	
7.00	Hidráulico	Tanque Frontal	13	64506-18	
7.00	Hidráulico	Tanque Frontal montado en Sub-Tiller	13	64506-36	
7.00	Hidráulico	Tanque Frontal montado en Sub-Tiller con discos	13	64506-43	

\*Si más de una Multi-Seeder con Auto-Controller es montada, solamente hasta 3 Multi-Seeders pueden ser operadas desde el mismo monitor en la cabina (no en el tanque frontal).

2\* El ventilador hidráulico es equipado con un distribuidor de aire con 2 o 3 salidas, y también se suplirá en Mulri-Seeders con aire.