

# **WARNING!**

**Never close the Glass Firescreen doors while a fire is burning in the fireplace!**

This Glass Firescreen is intended for installation on a *masonry fireplace only*.

**Do not** use this glass firescreen on a pre-fabricated fireplace.

To determine the type of fireplace:

**A. Masonry Fireplace constructed of brick and mortar with a brick chimney.**

**B. Pre-fabricated (Zero Clearance) Fireplace with a metal firebox  
and a sheet metal duct chimney.**

A Pre-fabricated Fireplace, also called a Zero Clearance Fireplace, will require a different type of glass screen. Keep in mind that while glass firescreens appear interchangeable, *they are not!* If your fireplace is a factory built pre-fab, **Do Not** use this firescreen. Check the make and model number of your pre-fab fireplace and consult your dealer for the appropriate firescreen.

**Place firewood grate at least 7" back from the wire screen. Discoloration may occur as a result of a large fire or placing the grate too close to the glass door frame.**

**NEVER attempt to use your fireplace until you first read and understand the following Safety Rules that will help prevent possible bodily injury or property damage.**

## **SAFETY RULES**

1. Always position the firewood grate close to the back wall of the firebox and at least 7" back from the wire mesh curtain or screen. Never build too large a fire, to assure safe use of the fireplace. Always keep all combustible materials at least 3' from the front of the fireplace when in use.
2. Always confirm that the chimney damper is open before starting a fire and during use so that smoke will not exhaust into the room. Always use the damper control knob(s) located at the bottom of the firescreen to adjust the draft and fire intensity.
3. Never put any volatile substance in the fireplace. Always confirm that no volatile liquids such as gasoline, charcoal starter, lighter fluid, lantern fuel, or kerosene are located near the front of the fireplace. Only use kindling or prepackaged fire starter materials to start a fire.
4. **NEVER CLOSE THE GLASS FIREPLACE DOORS WHILE A FIRE IS BURNING IN THE FIREPLACE.** Excessive fireplace temperatures may result which could cause the glass doors to shatter and cause personal injuries or property damage. Tempered glass does not imply unbreakable glass. In the unlikely event of glass failure, it will shatter into small pieces to reduce the risk of personal injury or property damage.
5. Always keep the wire mesh curtain or screen completely closed when the fireplace is in use, except when adding wood. A closed curtain or screen acts as a safety barrier for sparks.
6. Always provide adult supervision for children and pets when the fireplace is in use, and keep them at a safe distance to prevent accidental burns. **To prevent burns, always wear an insulated mitt before touching the damper control knobs, door handles, wire mesh curtain or screen, glass doors, or door frames whenever the fireplace is in use.**
7. Never use the fireplace for incinerating trash, newspapers, or waste materials which may release toxic/noxious fumes.
8. **NEVER LEAVE YOUR FIREPLACE UNATTENDED WHILE IT IS IN USE.**
9. Never allow cold water or other cold substances to come in contact with the fireplace doors before they have cooled completely, as the glass could shatter.
10. Never attempt to dispose of ashes until they have cooled completely, as hot ashes are a potential source of ignition. Always use the fireplace clean-out door (if available) for removing the ashes and always use a metal container for safe disposal.

**Warning:** Carefully read this entire manual before you begin installing your glass firescreen. Also, please check the chart below to make certain you have purchased the correct glass firescreen for your fireplace opening.

**Note:** This glass firescreen is designed to surface mount, with an overlap, on the outside of the fireplace opening. This unit will cover a range of sizes.

**(See the Chart below.)**

Size	Overall Dimension Width x Height	Fits Opening	
		Width	Height
Small	37.5" x 30"*	30" - 37"	22.5" - 29.5"*
Medium	37.5" x 33"*	30" - 37"	25.5" - 32.5"*
Large	43.5" x 33"*	36" - 43"	25.5" - 32.5"*

\*Height includes a 2" riser bar (not assembled). See proceeding assembly instructions for details.

**Save this manual for future reference.**

MODEL NUMBER:

SIZE:

MODEL NAME:

FINISH:

(This information will be found on your sales ticket and/or carton label.)

**NEUTRALIZE THE HEARTH:**

Newly-built fireplaces often contain a residue of acid used during construction. If allowed to remain in the pores of the brick, this acid will release a gas that rusts iron and crates pitmarks or red spots. If your builder has not neutralized the fireplace, follow these instructions prior to installing your firescreen.

1. Brush a mild solution of household ammonia on all brick, stone, or cement surfaces in your fireplace.
2. Remove all neutralizing solution by rinsing thoroughly with warm water, followed by several cool rinses.

**MAINTAINING YOUR FIRESCREEN:**

**Cleaning the Glass:**

Do not clean glass panels when they are hot! Cleaning the glass while it is hot may cause the glass to break. Clean the glass with a mild solution of household ammonia and water. Do not use scouring pads, glass wax, oil based cleaners, or scrapers. If you wish to remove the doors for cleaning, allow panels to cool and follow the instructions for "Removing the Glass Doors".

**Cleaning the Metal Frame and Trim:**

Do not use solvent, paint thinner, or abrasive cleaners. The metal frame and trim are powder coated to resist tarnishing from the heat. Discoloration may occur as a result of large fires or by having the wood grate to close to the doors. Fingerprints or light marks on the frame are easily removed using rubbing alcohol and a dry, smooth cloth.

**ONE YEAR LIMITED WARRANTY**

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-877-447-4768, Monday - Friday, 8:30 a.m. - 4:30 p.m. CST. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. GHP Group, Inc. will not be liable for incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion of incidental or consequential damages may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Residential Retreat - a division of GHP Group, Inc. • 7500 St. Louis Ave. • Skokie, IL 60076-4034


## CAUTION:

Remove all contents from the carton and place glass firescreen on a flat, padded surface to avoid damaging the finish. Always lift the firescreen by the sides, not the top frame. Check hardware against the parts list. If any part is missing, contact us at the phone number listed in our warranty. Before installing the firescreen, make sure the fireplace is cool.

## TOOLS REQUIRED:


Phillips and flat head screwdrivers, scissors, and measuring tape.

	PART NO.	DESCRIPTION	QTY.
1.	10-09-115	1/4-20 X 1/4" Machine Screw	2
2.	10-09-116	1/4-20 X 1/2" Thread Cutting Screw	2
3.	10-09-117	1/4-20 X 2" Thumbscrew (for lintel clamp)	2
4.	10-04-111	Lintel Clamp	2
5.	10-04-112	Key Bracket	2
6.	10-09-118	8-32 x 5/8" Machine Screw (only for Riser Bar assembly)	2
7.	10-09-119	8-32 Hex Nut (only for Riser Bar assembly)	2
8.	10-04-113	Pressure Bracket	2
9.	10-09-120	1/4-20 X 3 1/2" Thumbscrew (for pressure bracket) (2 Pcs.)	2
10. & 11.	10-06-100	Fiberglass Insulation (3" & 2" wide)	1 bag
12.		Riser Bar	1
13.		Handles with Screws	2



### 1. MOUNT DOOR HANDLES:

Mount door handles to glass doors (left and right hand door assemblies) using the screws provided with the handles.



## 2. RISER BAR INSTALLATION:

NOTE: The actual frame height (shown on Page 2) includes a 2" riser bar. If your fireplace opening height matches the dimensions noted below,

**DO NOT ATTACH THE RISER BAR:**

SIZE	OPENING HEIGHT
Small	27 3/4" or less
Medium	30 3/4" or less
Large	30 3/4" or less

When the riser bar is required, lay the firescreen face down on a flat, padded surface. Attach the riser bar with two (2) 8-32 x 5/8" Machine Screws (#6) and two (2) Hex Nuts (#7) as shown in Figure 1. **Use caution to protect your hands from possible sharp metal edges.** NOTE: The back edges of the riser bar and the back edges of the bottom frame should be flush. In some cases, the riser bar will extend in front of the assembly frame which is correct.

**NOTE:** If your frame does not require a riser bar, the screws (#6) and nuts (#7) may be discarded.




Figure 1

## 3. FIBERGLASS INSULATION:

**NOTE: Fiberglass insulation may irritate your skin. Always wear gloves when handling.**

The fiberglass insulation provided is heat resistant. Your particular model may leave some of the insulation exposed to the inside of the fireplace. This is normal and should not be of concern. This fiberglass is designed to protect the metal finish of your frame. Both the 3" and 2" Fiberglass Pieces (#10 & #11) will separate into three strips each by peeling them from one end as shown in Figure 2. Measure all dimensions of your firescreen. Cut insulation to length with scissors and place in back top and back side channels - Figure 3. Use caution to protect your hands from possible sharp metal edges.

**NOTE:** The insulation does not need to fill the channels to their full depth. Should you prefer additional insulation, you may purchase Owens-Corning UL Listed RA-28 Fiberglass Insulation from your local home improvement center.





Figure 3



#### 4. INSTALLING THE FIRESCREEN TO THE FIREPLACE OPENING:

The lintel bar is the “L” shaped angle iron that supports the bricks along the top of the fireplace opening. This bar is built into your masonry fireplace when originally constructed. Measure the lintel bar. If the lintel bar is less than 3” or more than 4” wide, refer to the Alternative Mounting Method Instructions (Page 6) and skip steps 1-4 in this section.

**Step 1.** While keeping the door panels fully open, place the firescreen against the fireplace. Determine the position of the lintel bar relative to the slotted brackets on the back of the door frame. If the bottom surface of the lintel bar is at the same height as the slotted brackets, follow Bracket Assembly A (Figure 4). If the bottom surface of the lintel bar is above the center of the slotted brackets, follow Bracket Assembly B (Figure 5).

**Step 2.** Assemble the Key Bracket (#5) to the lintel clamp (#4) with the 1/4-20 x 1/4” Machine Screw (#1). Do not tighten. Thread 1/4-20 x 2” Thumbscrew (#3) into lintel clamp. Do not tighten.


**Step 3.** Place the “T” head of the Key Bracket into the slotted bracket on the back of the firescreen as in Figure 6 and turn bracket assembly to horizontal position as shown in Figure 7. Repeat on opposite end.

**Step 4.** Center firescreen against the fireplace opening. (A second person may be necessary to hold firescreen tightly against the fireplace opening.) Reach inside and slide the Lintel Clamp back or forward until the lip of the Lintel Clamp is firmly against the lintel bar. Tighten the Machine Screw. Making sure the firescreen is against the fireplace, tighten the Thumbscrew until the firescreen is secure on top as shown in Figure 8. Repeat on opposite end.

**Step 5.** Insert 1/4-20 x 3 1/2” Thumbscrew (#9) into Pressure Bracket (#8). Insert Pressure Bracket into a pair of holes closest to the side of the fireplace opening with the Thumbscrew pointing towards the side wall of the fireplace as in Figure 9. Tighten the Thumbscrew into the wall. Repeat on opposite end.

BRACKET ASSEMBLY A

Figure 4



BRACKET ASSEMBLY B

Figure 5




Figure 6




Figure 7

Figure 8





Figure 9



## ALTERNATIVE MOUNTING METHOD (for top of glass door)

### TOOLS REQUIRED

Electric drill, 7/32" high speed steel bit, screwdriver, pencil, and safety glasses (not provided.)

**Step 1.** There are two slotted brackets attached to the back of the glass door frame (at the top). Attach a Key Bracket (#5) to each of the slotted brackets as in Figure 10.


**Step 2.** Place the glass door against the fireplace opening, center it, and mark the lintel bar through the slots in the Key Brackets (2 places). (A second person may be necessary to hold firescreen tightly against the fireplace opening.)

**Step 3.** Remove the glass door and drill a 7/32" hole at each location marked. (Wear your safety glasses while drilling.)

**Step 4.** Place the glass door against the fireplace opening and align the holes with the slot in each Key Bracket.

**Step 5.** Use 1/4-20 x 1/2" Thread Cutting Screws (#2) to attach both Key Brackets to the lintel bar.

**Step 6.** To secure the bottom of the glass door, see **Installing the Firescreen to Fireplace Opening, Step 5,** on previous page.



### ADJUSTING THE DOOR PANELS:

There are four door panel hinges (two in the top track and two in the bottom track). The door panel hinges are designed to be adjusted. If the door panels are not evenly aligned or if there is too much space between the center of the door panels (when they are in a closed position), you may adjust them as follows:

**Step 1.** Open the door panels.

**Step 2.** Reach inside and loosen the panel hinge screws. **Do not remove the screws.**

**Step 3.** Slide the door panel hinges left or right until the space between the center of the door panels is even as in Figure 11.

**Step 4.** Return door panels to their original position. Carefully maintain the door panel hinge position and tighten screws.


### REMOVING THE GLASS DOORS:

**Step 1.** Open the door panels.

**Step 2.** Remove the door panel hinge screws from the top and bottom hinges as in Figure 11.

**Step 3.** Remove the door panel(s).

**NOTE:** In some models, riser bar is provided with two sets of holes (top and bottom). For proper flush fit, use top or bottom set of holes, whichever are suitable to your frame. Remember that proper flush means the back edges of riser bar and back edges of bottom frame assembly are even. In some cases, riser bar will extend in front of frame assembly which is correct.



# ADVERTENCIA

**¡No cierre nunca las puertas de vidrio de la chimenea mientras este prendiendo fuego la chimenea!**

Esta pantalla de vidrio está destinada únicamente para instalación en *chimenea de mampostería*. No utilice esta pantalla de vidrio en una chimenea prefabricada.

Existen dos tipos de chimenea:

- A. La chimenea de mampostería construida con ladrillo y argamasa, que posee chimenea de ladrillo.
- B. La chimenea prefabricada (Zero Clearance) que posee tiro de metal con chimenea construida con tubería metálica.

Una chimenea prefabricada, también llamada Zero Cleaning, utilizará un tipo diferente de pantalla de vidrio. Tenga en cuenta que, aunque le pueda parecer que las pantallas son intercambiables, *lo cierto es que no lo son*. Si su chimenea es prefabricada, no utilice esta pantalla. Consiga el número de modelo y fabricación de su chimenea prefabricada y consulte con su distribuidor si desea más información.

**Coloque la rejilla de la leña por lo menos a 7" detrás del alambre de la pantalla. La descoloración puede ocurrir como resultado de un fuego grande o de colocar la rejilla muy cerca del marco de puerta de vidrio.**

No intente NUNCA usar la chimenea hasta que haya leído y comprendido las siguientes medidas de seguridad, para evitar posibles daños tanto a usted como a su propiedad.

## REGLAS DE SEGURIDAD

1. Posicione siempre la parrilla de la leña de modo que permanezca pegada a la parte posterior de la pared del tiro de metal y al menos a 7" de la malla o cortina metálica. No haga nunca un fuego demasiado grande para una utilización segura de su chimenea. Mantenga siempre todo material combustible al menos 3' de distancia de la chimenea cuando se esté utilizando.
2. Confirme siempre que el regulador de la chimenea se encuentre abierto antes de encender un fuego y cuando esté funcionando la chimenea, para que el humo no escape al cuarto. Utilice siempre los botones de regulación que se encuentran en la parte inferior de la chimenea para ajustar el nivel y la intensidad del fuego.
3. No sitúe nunca ninguna sustancia volátil en la chimenea. Compruebe siempre no dejar nunca cualquier líquido volátil cerca de la chimenea como gasolina, carbón vegetal, líquido encendedor, combustible de un farol o querosene Solo utilice los materiales adecuados o aquellos que vengan empaquetados previamente para encender el fuego.
4. **NO CIERRE NUNCA LAS PUERTAS DE VIDRIO DE LA CHIMENEA MIENTRAS ESTÉ PRENDIENDO FUEGO LA CHIMENEA.** Las temperaturas excesivamente elevadas en la chimenea pueden provocar que estallen las puertas de vidrio y dañen su persona o a su propiedad. Un vidrio templado no implica que sea irrompible. En el caso poco probable de que fallase el vidrio, éste se romperá en diminutos trocitos para reducir el riesgo de daño hacia su persona o a su propiedad.
5. Mantenga siempre cerrada completamente la malla o pantalla metálica cuando la chimenea se esté utilizando, excepto cuando añada leña al fuego. La malla o pantalla, cuando está cerrada, actúa como protector para las chispas.
6. Vigile siempre a los niños y a las mascotas cuando la chimenea esté funcionando y manténgalos a una distancia segura para evitar que se quemen de manera accidental. **Para prevenir quemaduras, póngase siempre guantes aislantes (mitones) antes de manipular los botones de regulación, las manillas de la puerta, la malla o pantalla metálica, las puertas de vidrio o los marcos cuando la chimenea esté funcionando.**
7. No utilice nunca la chimenea para quemar basura, periódicos, o desperdicios, que puedan provocar gases tóxicos.
8. **NO DEJE NUNCA DESATENDIDA LA CHIMENEA CUANDO ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO**
9. No deje nunca que el agua fría u otras sustancias entren en contacto con las puertas de la chimenea antes de que se hayan enfriado completamente ya que pudiese estallar el vidrio.
10. No intente nunca manipular las cenizas hasta que se hayan enfriado por completo, ya que las cenizas calientes suponen una fuente potencial de ignición. Utilice siempre la puerta de limpieza (si está provista de ella) para extraer las cenizas, para mayor seguridad emplee siempre un recipiente metálico.

**Advertencia:** Lea cuidadosamente todo el manual antes de empezar la instalación de su pantalla de vidrio. Por favor, también chequee el diagrama siguiente para estar seguro que Ud ha comprado la correcta pantalla de vidrio para el hueco de su chimenea.

**Nota:** Esta pantalla de vidrio está diseñada para montar en superficie, con una superposición, en la parte exterior del hueco de la chimenea. Esta unidad abarca una serie de tamaños **(Ver diagrama a continuación)**.

Tamaño	Dimensiones Totales	Hueco	
	Anchura x Altura	Anchura	Altura
Pequeño	37.5" x 30"*	30" - 37"	22.5" - 29.5"*
Mediano	37.5" x 33"*	30" - 37"	25.5" - 32.5"*
Grande	43.5" x 33"*	36" - 43"	25.5" - 32.5"*

\*La altura incluye una barra de 2" (no montada), Vea siguientes procedimientos para detalles del montaje.

### Conserve este Manual para futuras referencias

MODELO NÚM.

TAMAÑO:

NOMBRE MODELO:

ACABADO:

(Esta información aparece reflejada en su resguardo de compra y/o etiqueta de la caja)

## NEUTRALIZAR LA CHIMENEA

Las chimeneas recién construidas contienen con frecuencia restos de ácido usados durante la construcción. Si se permite que permanezcan en los poros del ladrillo, este ácido liberará un gas que oxidará el hierro y dejará marcas o manchas rojas. Si su constructor no ha neutralizado la chimenea, siga estas instrucciones antes de instalar la pantalla.

1. Cepille con una solución suave de amoníaco todo el ladrillo, la piedra o las superficies de cemento de su chimenea.
2. Limpie toda la solución neutralizante aclarando minuciosamente con agua templada seguido de varios aclarados en frío.

## MANTENIMIENTO DE SU PANTALLA DE VIDRIO

### Limpieza del Vidrio:

No limpie los paneles de vidrio cuando están calientes. Si los limpia cuando están calientes puede hacer que se rompa el vidrio. Limpie el vidrio con una solución suave de agua y amoníaco. No utilice estropajos, cera, limpiadores derivados del petróleo o raspadores. Si desea extraer las puertas para su limpieza compruebe que los paneles están fríos y siga las instrucciones en el apartado "Extracción de las puertas de vidrio".

### Limpieza del marco de metal y el reborde :

No utilice disolventes ni limpiadores abrasivos que dañen la pintura. El marco de metal y el reborde están cubiertos de polvo para evitar que pierdan el brillo a causa del calor. Se puede producir decoloración como resultado de hacer grandes fuegos o por tener la parrilla para la leña demasiado cerca de las puertas. Huellas digitales o marcas suaves en el marco son fácilmente removibles usando alcohol de frotación y un trapo seco y suave.

## UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Si durante el primer año desde la compra original este producto falla debido a un defecto en el material o su fabricación, se lo repararemos o reemplazaremos, a nuestra opción, libre de cargo. Para pedir las partes u obtener el servicio de garantía, llame al 1-877-447-4768, de Lunes a Viernes de 8:30am-4:30pm CST. Esta garantía no cubre los defectos que sean resultado de un uso incorrecto o anormal, abuso, mal uso, accidente o alteración. El hecho de no seguir al pie de la letra todas las instrucciones del manual del propietario anula también la presente garantía. El grupo GHP INC no se hará responsable de daños adicionales o resultantes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños adicionales o resultantes, así que dicha limitación puede que no sea aplicable a su caso. La presente garantía le proporciona derechos legales y específicos y usted puede tener también otros derechos según el estado en el que habite.

Residential Retreat - a division of GHP Group, Inc. • 7500 St. Louis Ave. • Skokie, IL 60076-4034




## PRECAUCION:

Extraiga el contenido de la caja y sitúe la pantalla de vidrio en una superficie plana y acolchada para evitar que se dañe el acabado. Agarre siempre la pantalla por los lados, nunca por el marco superior. Compruebe que tiene todos los cables y dispositivos electrónicos de la lista. Si le faltase alguno de ellos, contacte con nosotros en el número de teléfono que aparece en la garantía. Antes de instalar la pantalla, asegúrese de que la chimenea está fría.

## HERRAMIENTAS NECESARIAS:


Destornilladores cruciformes y planos, tijeras y cinta métrica

	PARTE NÚM.	DESCRIPCION	CTDA.
1.	10-09-115	1/4-20 X 1/4" Tornillo de máquina	2
2.	10-09-116	1/4-20 X 1/2" Tornillo de rosca cortante	2
3.	10-09-117	1/4-20 X 2" Empulgueras (para las abrazadera del dintel)	2
4.	10-04-111	Abrazadera del dintel	2
5.	10-04-112	Soporte	2
6.	10-09-118	8-32 x 5/8" Tornillos de máquina (sólo para Montaje de barra)	2
7.	10-09-119	8-32 Tuerca (sólo para montaje de barra)	2
8.	10-04-113	Soporte de presión	2
9.	10-09-120	1/4-20 X 3 1/2" Empulgueras (para soporte de Presion) (2 Pcs)	2
10. & 11.	10-06-100	Aislante de fibra de vidrio (3" & 2" )	1 bolsa
12.		Barra	1
13.		Manillas con tornillos	2



### 1. MONTAJE DE LAS MANILLAS DE LA PUERTA

Monte las manillas de la puerta en las puertas de vidrio (montaje del lado izquierdo y derecho) usando los tornillos que se proveen junto con las manillas



## 2. INSTALACIÓN DE LA BARRA

NOTA: La altura real del marco (que se muestra en la página 2) incluye un barra de 2". Si el hueco de su chimenea alcanza las siguientes medidas, **NO INSTALE LA BARRA:**

**NO INSTALE LA BARRA:**


TAMAÑO	ALTURA DE HUECO
Pequeño	27 3/4" o menor
Mediano	30 3/4" o menor
Grande	30 3/4" o menor

Cuando se precise la barra, coloque la pantalla boca abajo en superficie plana y acolchada. Ajuste la barra con dos (2) tornillos de máquina (#6) 8-32 x 5/8" y dos (2) tuercas hexagonales(#7) (ver dibujo 1).

### Tenga

**cuidado de no dañarse las manos con los bordes metálicos.** NOTA: Los bordes de atrás de la barra y los bordes de atrás de la base del marco podrían nivelarse. En algunos casos la barra sobresaldrá frente al ensamblaje del marco, lo que es normal.

**NOTA:** Si no es necesaria la barra, puede desechar los tornillos de máquina (#6) y las tuercas (#7).




Dibujo 1

## 3. AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO:


**NOTA: El aislamiento de la fibra de vidrio puede irritarle la piel. Lleve siempre guantes cuando maneje la fibra de vidrio.**

El aislante de fibra de vidrio que se provee es resistente al calor. Su modelo particular puede dejar algo de aislante expuesto en el interior de la chimenea. Esto es normal y no debería ser preocupación. Esta fibra de vidrio está diseñada para proteger el acabado metálico de su marco. Ambos el 3" y 2" fibra de vidrio (#10 y #11) se separará en tres tiras pelando uno de los extremos. (Vea el dibujo 2). Mida todas las dimensiones de su chimenea. Corte el aislante a medida con unas tijeras y colóquelo en los canales de la parte superior trasera y lateral. (Ver dibujo 3). Colóquelo con cuidado para evitar posibles cortes en sus manos con los bordes metálicos.

**NOTA:** El aislamiento no necesita llenar los canales a su profundidad completa. Si prefiere adicional aislamiento, puede comprarlo en Owens Corning UL Lista RA-28 Aislamiento de la fibra de vidrio de su centro casero de mejoras del Hogar.



Dibujo 2



El aislamiento no necesita sin barra.

#### 4. INSTALACION DE LA PANTALLA AL HUECO DE LA CHIMENEA:

La barra para dintel es el ángulo de hierro con forma de "L" que sostiene el ladrillo por la parte superior del hueco de la chimenea. Esta barra se montó en su chimenea de mampostería cuando ésta fue construida.

Mida la barra para dintel. Si la barra tiene menos de 3" o más de 4" de ancho, consulte el apartado Instrucciones Alternativas de Montaje (Vea Página 6) y sálese los pasos 1-4 de esta sección.

**Paso 1.** Con los paneles de la puerta completamente abiertos, coloque la pantalla contra la chimenea. Determine la posición de la barra con respecto a las ranuras de los soportes de la parte trasera del marco de la puerta. Si la superficie inferior de la barra se encuentra a la misma altura de las ranuras de los soportes, siga el ensamblaje de los soportes A (Vea dibujo 4), Si la superficie inferior de la barra se encuentra sobre el centro de las ranuras de los soportes, siga el ensamblaje de los soportes B (Vea dibujo 5).

**Paso 2.** Ajuste el soporte (#5) a la abrazadera del dintel (#4) con el 1/4-20 x 1/4" tornillo de máquina (#1). No apriete. Atornille la 1/4-20 x 2" empulgüera (#3) a la abrazadera del dintel. No apriete.


**Paso 3.** Coloque la cabeza en forma de "T" del soporte en la ranura del soporte de la parte trasera de la pantalla. (Vea dibujo 6) y gire el soporte para su montaje en horizontal (Vea dibujo 7). Repita lo mismo en el otro lado.

**Paso 4.** Centre el panel contra el hueco de la chimenea. (Puede ser necesaria una segunda persona para sostener firmemente la pantalla contra el hueco de la chimenea). Introdúzcala bien y deslice la abrazadera del lintel de atrás hacia delante para que se sujete firmemente contra la barra. Apriete el tornillo de máquina. Asegúrese de que la pantalla está sujeta a la chimenea y apriete la empulgüera hasta que la pantalla se fije en la parte superior. (Vea dibujo 8). Repita lo mismo en el otro lado.

**Paso 5.** Inserte la 1/4-20 x 3 1/2" empulgüera (#9) en los soportes de Presión (#8). Inserte el soporte de presión en un par de agujeros próximos a el extremo del hueco de la chimenea. Con la empulgüera señalando hacia la pared lateral de la chimenea (Vea dibujo 9). Apriete la empulgüera a la pared. Repita lo mismo en el otro lado.


EMSAMBLAJE A

Dibujo 4




Dibujo 5

EMSAMBLAJE B




Dibujo 6



SOPORTE DE LA RANURA


Figure 7




DENTRO DE CHIMENEA

FRENTE DE CHIMENEA

Dibujo 8



Dibujo 9



## MONTAJE ALTERNATIVO

### HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Taladro eléctrico de alta velocidad sobre el acero de 7/32", destornillador, lápiz y gafas de seguridad (no se proveen)

**Paso 1.** Hay dos soportes de ranura unidos a la parte posterior del marco de la puerta (en la parte superior). Una un soporte (#5) a cada uno de los soportes de ranura (Vea dibujo 10).


**Paso 2.** Coloque la puerta de vidrio en el hueco de la chimenea, céntrala y marque la barra de dintel a través de las ranuras de los soportes (2 huecos). (Una segunda persona será necesaria para sujetar el vidrio y ajustar al hueco de la chimenea)

**Paso 3.** Retire la puerta de vidrio y taladre un agujero de 7/32" en cada lugar marcado. (Lleve siempre las gafas de seguridad cuando este taladrando)

**Paso 4.** Coloque la puerta de vidrio en la chimenea y alinéelos huecos con la ranura de cada soporte.

**Paso 5.** Utilice tornillos de rosca cortante (#2) de 1/4-20 x 1/2" (que vienen provistos) para unir ambos soportes a la barra del dintel.

**Paso 6.** Para ajustar la parte inferior de la puerta de vidrio, consulte el apartado **Instalación de la Puerta de Vidrio, paso 5** de la página anterior.



### AJUSTE DE LOS PANELES DE LA PUERTA:

Hay cuatro bisagras para el panel de la puerta, (dos en la parte superior y dos en la parte inferior). Las bisagras del panel de la puerta están diseñadas para que se ajusten. Si los paneles de la puerta no están alineados de igual manera o si existe demasiado espacio entre el centro de los paneles de la puerta (cuando están cerrados) puede ajustarlos como se indica a continuación:


**Paso 1.** Abra los paneles de la puerta.

**Paso 2.** Afloje los tornillos de la bisagra interior del panel.

**No quite los tornillos.**

**Paso 3.** Deslice las bisagras de derecha a izquierda hasta que se iguale el espacio entre el centro de los paneles. (Ver dibujo 11).

**Paso 4.** Regrese las puertas de panel a su original posición. Con cuidado mantener la posición de la bisagra de panel de la puerta y apriete los tornillos.



### EXTRACCIÓN DE LAS PUERTAS DE VIDRIO:

**Paso 1.** Abra los paneles de la puerta.

**Paso 2.** Extraiga los tornillos de la bisagra del panel de la puerta de las bisagras superior e inferior (Ver dibujo 11).

**Paso 3.** Extraiga el panel o paneles de la puerta.

**NOTA:** En algunos modelos el tubo vertical tiene dos series de agujeros (en la parte superior e inferior). Para un adecuado montaje al ras use los agujeros de la parte superior o inferior, cualesquiera que sean adecuados al marco. Recuerde que un montaje adecuado al ras significa que los extremos posteriores del tubo vertical y los extremos posteriores del ensamblaje del marco inferior estén parejos. En algunos casos el tubo vertical sobresaldrá frente al ensamblaje del marco, lo cual es normal.

# AVERTISSEMENT !

**Ne jamais fermer les portes du pare-feu en verre pendant qu'il y a du feu dans le foyer !**

Ce pare-feu en verre est prévu pour être monté uniquement *sur un foyer en maçonnerie*.

*Ne pas utiliser ce pare-feu en verre avec un foyer préfabriqué.*

Pour déterminer le type de foyer :

A. Foyer en maçonnerie construit avec briques et mortier avec une cheminée en briques.

B. Foyer préfabriqué (non soumis aux normes de dégagement) avec une chambre de combustion en métal et un conduit de cheminée en tôle.

Un foyer préfabriqué, appelé aussi un foyer non soumis aux normes de dégagement aura besoin d'un autre type de pare-feu en verre. Ne pas oublier que même si les pare-feu en verre semblent interchangeables, *ils ne le sont pas !* Si votre foyer est préfabriqué à l'usine, Ne pas utiliser ce pare-feu. Vérifier la marque et le numéro de modèle du foyer préfabriqué et consulter son marchand pour trouver le pare-feu approprié.

**Placer la grille à au moins 7 pouces (18 cm) du treillis. Un grand feu ou placer la grille trop près du cadre de la porte en verre peut causer une décoloration.**

**Ne JAMAIS essayer d'utiliser le foyer avant d'avoir lu et compris les Directives de Sécurité qui aideront à empêcher des blessures ou des dommages.**

## DIRECTIVES DE SÉCURITÉ

1. Toujours placer la grille à bois proche du fond du foyer et à pas moins de 7 pouces (18 cm) du treillis métallique ou du pare-feu. Ne jamais faire un trop grand feu pour garantir la sécurité du foyer. Toujours garder les matériaux combustibles à pas moins de 3 pieds (1 m) du foyer en cours d'utilisation.
2. Toujours vérifier que le registre est bien ouvert avant de faire du feu et pendant l'utilisation pour éviter que la fumée se répande dans la pièce. Toujours utiliser le bouton de commande du registre situé au fond du pare-feu pour régler le tirage et l'intensité du feu.
3. Ne jamais mettre de substance volatile dans le foyer. Toujours s'assurer qu'aucun liquide volatile comme essence, allumoir, essence pour briquets, carburant pour lanterne ou kérosène ne se trouve près du devant du foyer. Ne pas utiliser autre chose que du petit bois ou un allume-feu préemballé pour faire partir le feu.
4. **NE JAMAIS FERMER LES PORTES EN VERRE DU FOYER PENDANT QU'IL Y A DU FEU DANS LE FOYER.** Une température excessive dans le foyer peut faire éclater les portes en verre et causer des blessures et des dommages. Verre trempé ne signifie pas verre incassable. Dans le cas peu probable de défaillance, le verre se brisera en petits morceaux pour réduire les risques de blessures et de dommages.
5. Toujours fermer complètement le treillis métallique ou le pare-feu quand on utilise le foyer, sauf pour ajouter du bois. Un treillis ou un pare-feu fermé agit comme barrière de sécurité contre les étincelles.
6. Toujours surveiller les enfants et les animaux quand il y a du feu dans le foyer et les garder à une distance sécuritaire pour éviter les brûlures accidentelles. **Pour éviter les brûlures, toujours porter un gant isotherme avant de toucher les boutons de commande du registre, les poignées de la porte, le treillis métallique ou le pare-feu, les portes en verre ou le cadre des portes quand il y a du feu dans le foyer.**
7. Ne jamais utiliser le foyer pour brûler des ordures, des journaux, des matériaux qui peuvent relâcher des fumées toxiques.
8. **NE JAMAIS S'ABSENTER PENDANT QU'IL Y A DU FEU.**
9. S'assurer que de l'eau froide ou des substances froides ne touchent pas les portes du foyer avant qu'elles se soient complètement refroidies, le verre pourrait se briser.
10. Ne jamais jeter les cendres tant qu'elles ne sont pas complètement froides. Les cendres chaudes peuvent causer un incendie. Toujours utiliser le portillon de nettoyage du foyer (si présent) pour enlever les cendres et toujours utiliser un conteneur en métal par mesure de sécurité.

**Avertissement :** Lire soigneusement ce manuel tout entier avant de commencer à installer ce pare-feu en verre. Voir aussi le tableau ci-dessous pour confirmer que l'on a bien acheté le pare-feu en verre correct pour l'ouverture de son foyer.

**Note :** Ce pare-feu en verre est conçu pour être monté à la surface, avec un chevauchement, de l'extérieur de l'ouverture du foyer. Cet article couvre une gamme de tailles.

**(Voir le tableau ci-dessous.)**

Taille	Dimensions totales Largeur x Hauteur	Va dans les ouvertures	
		Largeur	Hauteur
Petit	37.5 po. x 30 po.* (95,3 cm x 76,2 cm)	30 po. – 37 po. (76,2 cm – 94 cm)	22.5 po. - 29.5 po.* (57,2 cm – 74,9 cm)*
Moyen	37.5 po. x 33 po.* (95,3 cm x 83,8 cm)	30 po. – 37 po. (76,2 cm – 94 cm)	25.5 po. - 32.5 po.* (64,8 cm a 82,6 cm)*
Grand	43.5 po. x 33 po.* (110,5 cm x 83,8 cm)	36 po. – 43 po. (91,4 cm – 109,2 cm)	25.5 po. - 32.5 po.* (64,8 cm a 82,6 cm)*

\* La hauteur comprend une rehausse de 2 po. (5,1 cm), (non assemblée). Voir les instructions d'assemblage pour plus de détails.

### Conserver ce manuel pour utilisation ultérieure.

Numéro du modèle TAILLE NOM DU MODÈLE FINITION :

(Ces informations se trouvent sur le bordereau de vente et/ou sur l'étiquette de la boîte).

## NEUTRALISER L'TRE

Les cheminées neuves contiennent souvent des résidus de l'acide utilisé pour la construction. Si on le laisse dans les pores des briques, cet acide émettra un gaz qui rouille le fer et les grilles, corrode ou fait des taches rouges. Si le constructeur n'a pas neutralisé le foyer, suivre ces instructions avant d'installer le pare-feu.

1. Brosser les surfaces en brique, pierre ou ciment du foyer avec une solution douce d'ammoniaque ordinaire.
2. Enlever toute la solution neutralisante en rinçant soigneusement à l'eau tiède puis rincer plusieurs fois à l'eau froide.

## ENTRETIEN DU PARE-FEU :

### Nettoyage du verre :

Ne pas nettoyer les panneaux en verre quand ils sont chauds ! Nettoyer le verre quand il est chaud peut le faire casser. Nettoyer le verre avec une solution douce d'ammoniaque ordinaire et d'eau. Ne pas utiliser de tampons à récurer, de cire à verre, de produits nettoyants à base d'huile ou des grattoirs. Si on désire enlever les portes pour les nettoyer, laisser d'abord refroidir et suivre les instructions sur « Enlever les portes en verre ».

### Nettoyer le cadre en métal et les garnitures :

Ne pas utiliser de solvant, de dilueur pour peinture ou de produits abrasifs. Le cadre en métal et les garnitures ont un revêtement en poudre que la chaleur ne ternit pas. Une certaine coloration peut se produire en cas de grands feux ou si la grille à bois est trop proche de la porte.

On peut enlever facilement les marques de doigts ou autres marques légères sur le cadre avec un chiffon sec et souple et de l'alcool à friction.

## GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Si pendant un an à partir de la date d'achat originelle cet article ne fonctionne pas du fait d'un défaut de matériau ou de façon, nous le remplacerons ou le réparerons, à notre choix, gratuitement. Pour commander des pièces ou pour faire jouer la garantie, appelez le 1-877-447-4768, Lundi-Vendredi, 8 h 30 – 16 h 30 CST. Cette garantie ne couvre pas les défauts provenant d'une utilisation incorrecte ou anormale, de mésusage, d'un accident ou d'une altération. Ne pas suivre toutes les instructions du manuel du propriétaire annule aussi la garantie. Le Groupe GHP ne sera pas responsable des dommages accessoires et indirects. Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects. Les limites ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous octroie des droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi posséder d'autres droits qui varient d'État à État.

Residential Retreat - a division of GHP Group, Inc. • 7500 St. Louis Ave. • Skokie, IL 60076-4034


## PRECAUTION:

Enlever tous les articles de la boîte et placer le pare-feu en verre sur une surface rembourrée plate pour éviter d'abîmer la finition. Toujours soulever le pare-feu par les côtés, pas par le dessus. Vérifier que toutes les pièces sont présentes en utilisant la liste des pièces. Nous contacter au numéro de téléphone indiqué sur la garantie s'il manque une pièce. Avant d'installer le pare-feu, s'assurer que le foyer est froid.

## OUTILS REQUIS:


Tournevis cruciforme et à lame plate, ciseaux et ruban de mesure.

No. DE PIÈCE	DESCRIPTION	Qté	
1.	10-09-115	Vis à métaux 1/4-20 X 1/4 po.	2
2.	10-09-116	Vis autotaraudeuse 1/4-20 X 1/2 po.	2
3.	10-09-117	Vis de serrage de 1/4-20 X 2 po. (pour la pince de linteau)	2
4.	10-04-111	Pince de linteau	2
5.	10-04-112	Support clé	2
6.	10-09-118	Vis à métaux 8-32 x 5/8 po. (seulement pour l'ensemble rehausseur)	2
7.	10-09-119	Écrou hexagonal 8-32 (uniquement pour l'ensemble rehausseur)	2
8.	10-04-113	Support pression	2
9.	10-09-120	Vis de serrage de 1/4-20 X 3 1/2 po. Vis autotaraudeuse (pour le support pression) (2 Pièces.)	2
10. & 11.	10-06-100	Isolant en fibre de verre (3 pouces x 2 pouces [7,6 x 5,1 cm] de largeur)	1 bag
12.		Rehausseur	1
13.		Poignées avec vis	2



### 1. MONTAGE DES POIGNÉES DE LA PORTE :

Monter les poignées de la porte sur les portes en verre (gauche et droite) en utilisant les vis fournies avec les poignées.



## 2. INSTALLATION DU REHAUSSEUR :

NOTA: La hauteur réelle du cadre (montré à la page 2) comprend un rehausseur de 2 pouces (5,1 cm). Si la hauteur de l'ouverture du foyer est égale à l'une des dimensions notées ci-dessous, **NE PAS**

### ATTACHER LE REHAUSSEUR :

TAILLE	HAUTEUR DE L'OUVERTURE
Petit	27 3/4 po. (70,5 cm) ou moins
Moyen	30 3/4 po. (78,1 cm) ou moins
Grand	30 3/4 po. (78,1 cm) ou moins

Quand le rehausseur est nécessaire, placer le pare-feu tourné vers le bas sur une surface rembourrée plate. Fixer le rehausseur avec deux (2) vis à métaux de 8-32 x 5/8 po. (No. 6) et deux (2) écrous hexagonaux comme indiqué à la Figure 1. **Prendre garde à se protéger les mains si les bordures métalliques sont coupantes.** NOTE : Les bordures arrière du rehausseur et celles du bas du cadre doivent être à niveau. Dans certains cas, le rehausseur dépassera du devant du cadre ce qui est correct.

**NOTE :** Si le cadre n'a pas besoin d'un rehausseur, on peut jeter les vis (N° 6) et les écrous (N° 7).




Figure 1

## 3. ISOLANT EN FIBRE DE VERRE :

**NOTE :** L'isolant en fibre de verre peut irriter la peau. Toujours porter des gants quand on le manipule.

L'isolant en fibre de verre fourni résiste à la chaleur. Certains modèles peuvent laisser l'isolant exposé à l'intérieur du foyer. C'est normal et ne doit pas causer de soucis. La fibre de verre est conçue pour protéger la finition métallique du cadre. Chaque pièce en fibre de verre de 3 po. et 2 po. (7,6 cm et 5,1 cm) (N° 10 & 11) se sépare en trois bandes en la pelant à partir d'une extrémité comme indiqué à la Figure 2. Mesurer toutes les dimensions du pare-feu. Couper l'isolant à la longueur avec des ciseaux et placer dans la rainure arrière du haut et dans la rainure arrière latérale. Figure 3. Prendre garde à se protéger si les bordures métalliques sont coupantes.

**NOTE :** L'isolant n'a pas besoin de remplir les rainures jusqu'au fond. Si on désire plus d'isolant, on peut acheter de l'isolant en fibre de verre Owens Corning Évaluation UL RA-28 au centre de rénovation local.





Figure 2



L'isolant n'est nécessaire ici que si le rehausseur est requis.



## 4. INSTALLER LE PARE-FEU DANS L'OUVERTURE DU FOYER :

La barre de linteau est la cornière en forme de L qui supporte les briques le long du dessus de l'ouverture du foyer. Cette barre a été incorporée dans le foyer en maçonnerie à sa construction. Mesurer la barre de linteau. Si la barre de linteau mesure moins de 3 po. (7,6 cm) ou plus de 4 po. (10,2 cm) de largeur, voir les Instructions pour une autre méthode de montage (Page 6) et sauter les étapes 1 à 4 de cette section.

**Étape N° 1.** Placer le pare-feu contre le foyer tout en gardant les panneaux de la porte complètement ouverts. Déterminer la position de la barre de linteau par rapport aux supports rainurés au dos du cadre de la porte. Si la surface du bas de la barre de linteau est à la même hauteur que les supports rainurés, suivre Montage du Support A (Figure 4). Si la surface du bas de la barre de linteau est au dessus du centre des supports rainurés, suivre Montage du Support B (Figure 5).

**Étape N° 2.** Monter le support clé (N° 5) à la pince de linteau (N° 4) avec la vis à métaux 1/4-20 x 1/4 po. (N° 1). Ne pas serrer. Faire passer la Vis de serrage de 1/4-20 X 2 po. dans la pince de linteau. Ne pas serrer.


**Étape N° 3.** Placer la tête T du support clé dans le support rainuré au dos du pare-feu comme à la Figure 6 et tourner l'ensemble support en position horizontale comme indiqué à la Figure 7. Recommencer pour le côté opposé.

**Étape N° 4.** Placer le pare-feu au centre de l'ouverture du foyer. (Il faudra peut-être une deuxième personne pour bien tenir le pare-feu contre l'ouverture du foyer). Aller à l'intérieur et faire glisser la pince de linteau vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à ce que la lèvre de la pince de linteau soit fermement contre la barre de linteau. Serrer les vis à métaux. Vérifiant que le pare-feu est contre le foyer, serrer la vis de serrage jusqu'à ce que le pare-feu soit bien fixé au dessus comme indiqué à la Figure 8. Recommencer pour le côté opposé.

**Étape N° 5.** Insérer la vis de serrage de 1/4-20 X 3 1/2 po. (N° 9) dans le support pression (N° 8). Insérer le support pression dans les deux trous les plus proches du côté de l'ouverture du foyer avec la vis de serrage pointant vers le mur latéral du foyer comme à la figure 9. Visser la vis de serrage dans le mur. Recommencer pour le côté opposé.

ENSEMBLE SUPPORT A

Figure 4



ENSEMBLE SUPPORT B

Figure 5




Figure 6




Figure 7





Figure 8

Figure 9



## AUTRE MÉTHODE DE MONTAGE (Pour le dessus de la porte en verre)

### OUTILS REQUIS

Perceuse électrique, foret en acier haute vitesse de 7/32 po., tournevis, crayon et lunettes de sécurité (non fournies).

**Étape N° 1.** Il y a deux supports rainurés fixés au dos du cadre de la porte en verre (sur le dessus) Fixer un support clé (N° 5) à chaque support rainuré comme à la figure 10.

**Étape N° 2.** Placer la porte en verre contre l'ouverture du foyer, la centrer et marquer la barre de linteau aux travers des fentes dans les supports clés (2 places). (Il faudra peut-être une deuxième personne pour tenir le pare-feu tout contre l'ouverture du foyer).


**Étape N° 3.** Enlever la porte en verre et percer un trou de 7/32 po. (5,5 mm) à chaque emplacement marqué. (Porter des lunettes de sécurité pendant qu'on utilise la perceuse).

**Étape N° 4.** Placer la porte en verre contre l'ouverture du foyer et aligner les trous avec la fente dans chaque support clé.

**Étape N° 5.** Utiliser les vis autotaraudeuses de 1/4-20 x 1/2 po. (N°2) pour attacher les deux supports clés à la barre linteau.

**Étape N° 6.** Pour fixer le bas de la porte en verre voir :

**Installer le pare-feu dans l'ouverture du foyer, étape 5,** à la page précédente.



### RÉGLAGE DES PANNEAUX DE LA PORTE :


Il y a quatre charnières de panneau de porte (deux dans la rainure supérieure et deux dans la rainure inférieure) Les charnières du panneau de la porte sont conçues pour être réglables. Si les panneaux de la porte ne sont pas bien alignés ou s'il y a un trop grand espace entre les centres des panneaux (quand ils sont fermés), on peut les régler comme suit :

**Étape N° 1.** Ouvrir les panneaux de la porte.

**Étape N° 2.** Relâcher les vis de la charnière du panneau. Ne pas enlever les vis.

**Étape N° 3.** Faire glisser les charnières du panneau de la porte à gauche ou à droite jusqu'à ce que l'espace entre le centre des panneaux de la porte soit égal comme à la Figure 11.

**Étape N° 4.** Remettre les panneaux à leur position originelle. Garder soigneusement la charnière du panneau en position et serrer les vis.



### ENLEVER LES PORTES EN VERRE :

**Étape N° 1.** Ouvrir les panneaux de la porte.

**Étape N° 2.** Enlever les vis de charnière du panneau des charnières du haut et du bas comme indiqué à la Figure 11.

**Étape N° 3.** Enlever le(s) panneau(x) de la porte.

**NOTA:** Dans certains modèles un rehausseur est fourni avec deux groupes de trous (haut et bas) Pour bien mettre à niveau, utiliser les trous du haut ou du bas, suivant ce qui convient au cadre. Ne pas oublier que bien affleurer signifie que les bords arrière du rehausseur et les bords arrière du cadre inférieur sont au même niveau. Dans certains cas le rehausseur dépassera du devant du cadre ce qui est correct.