



Pwojè etid:

Daylight Solar

Bati yon, limyè solèy solè! Eksplòre itilizasyon li yo!

Welcome to the Wonderful World of Learn & Teach

Bati pwòp limyè solèy lajounen ou!

Daylight Solè Enèji gratis, pa gen okenn emisyon kabòn, fason pou ekleraj koule, kay, faktori, depo, ... pandan jounen an. San yo pa elektrisite lè l sèvi avèk pa gen anyen plis pase boutèy plastik ki te ranpli avèk dlo ak yon ti kantite klowòks.

Rasanble

Yon 2 lit boutèy plastik pwòp ak bouchon nwa _ 2 lit dlo pwòp _ 2 tas 'klowòks _ zouti pou fè twou nan do kay _ résine Polyester _

Pran yon 2 lit klè boutèy plastik pwòp ranpli li 1/2 ak dlo.

Add 2 cupfuls 'nan klowòks yo sispann alg soti nan ap grandi.

Ranpli boutèy ak dlo nan Rim ak mete sou bouchon. Lanp yo travay pi byen ak yon bouchon nwa.

Fè yon twou nan do kay.

Soti anndan boutèy pouse nan twou, bouchon an premye!

Bouche twou ak résine Polyester.

Jwi limyè san okenn enèji bòdwo. Pa gen chòk elektrik.



deyò



andedan

Moun ki nan zòn pòv yo itilize limyè boutèy pou devlope manje sou ti fèm idroponik yo. Limyè sa yo yo te itilize nan limyè faktori, depo, ...

Ankouraje kominote ou a pou itilize Daylight Solar!