



Pwojè etid:

# Daylight Solar

Bati yon limyè solèy lajounen! Eksplòre itilizasyon li yo!

## Welcome to the wonderful world of Learn & Teach

Bati pwòp limyè solèy lajounen ou!

Lajounen Solè Enèji gratis, pa gen okenn emisyon kabòn, fason pou limyè moute koule, kay, faktori, depo, ... pandan jounen an. San yo pa elektrisite pa sèvi ak anyen plis pase boutèy plastik plen ak dlo ak yon ti kantite klowòks.

### Rasanble

Yon boutèy plastik 2 lit pwòp ak bouchon nwa \_ 2 lit dlo pwòp \_ 2 tas' klowòks \_ zouti pou fè twou nan do kay la \_ résine polystè \_

Pran yon boutèy plastik ki pwòp 2 lit klè, ranpli li 1/2 ak dlo.

Ajoute 2 tas klowòks pou anpeche alg grandi.

Ranpli boutèy la ak dlo nan rim epi mete bouchon an. Lanp yo travay pi byen ak yon bouchon nwa.

Fè yon twou nan do kay la.

Soti nan anedan pouse boutèy nan twou, bouchon an premye!

Bouche twou ak résine polystè.

Jwi limyè san okenn bòdwo enèji.

Pa gen chòk elektrik.



deyò



anndan

Moun ki nan zòn pòv yo sèvi ak boutèy limyè pou grandi manje nan ti fèm idroponik. Limyè sa yo itilize pou limen faktori, depo,...

Ankouraje kominote w la itilize Daylight Solar!