



## Backyard Net Kit Installation Directions

### **UNDERGROUND:**

- 1) Dig a post hole 30" deep, 25' apart, located where you would like the barrier net to be positioned.
- 2) Place the PVC sleeves in the hole, allow a few inches to stick up above the grade.
- 3) Using one of the bottom sections of the 2 piece pole, slide it into the PVC sleeve and use a level to make sure the PVC sleeve is plumb while you pour the concrete around the outside of the PVC sleeve. (I included a letter with your order that specifies which concrete to buy and how much for each pole)
- 4) Remove the pole used for leveling and repeat 1-3 for the second hole 25' away.
- 5) Remove the leveling pole from the second PVC sleeve and let the concrete set-up over night.

### **ABOVE GROUND:**

- 1) Place the two top pole pieces in the 2 PVC sleeves. (these have a small hole drilled through the top)
- 2) Slide one bug nut onto the cable.
- 3) Take one end of the wire rope and feed it through the small hole at the top of the pole while it is standing up in the PVC sleeve.
- 4) Double back the wire rope and slide the bug nut over the end of the cable and tighten the bug nut squeezing the wire rope on its self.
- 5) Repeat #4 at the other pole. It's a good idea to have 2 people at the second pole. One person to tighten down on the bug nut, while the other person pushes the pole toward the middle to take up slack in the cable.
- 6) Place the two blue caps on the top of the poles.
- 7) Roll out the netting on the ground, and place a snap clip every 2' along the top of the net.
- 8) Pick up the netting at one end and begin clipping it to the cable one after another, without crossing the clips.
- 9) Remove the two poles from the PVC sleeves and lay on the ground.
- 10) Take the bottom pole sections and insert them into the top sections.
- 11) One end at a time, slide the assembled pole into the PVC sleeve.
- 12) Use the provided Velcro to hold the netting to the poles at each end.
- 13) Please note, that if the net does not lay on the ground, it will. Over time it will stretch.  
You can stretch it by hand or put some weights at the bottom, to speed up the process.

Congratulations you have completed the barrier net installation.

ENJOY and TELL YOUR FRIENDS ABOUT ALL SPORT NETTING!!!



## Instrucciones de instalación del kit de red para patio trasero

### **SUBTERRÁNEO:**

- 1) Excave un orificio para poste de 30 "de profundidad, 25 'de separación, ubicado donde le gustaría colocar la red de barrera.
- 2) Coloque las fundas de PVC en el orificio, deje que algunas pulgadas sobresalgan por encima del nivel.
- 3) Usando una de las secciones inferiores del poste de 2 piezas, deslícela en la manga de PVC y use un nivel para asegurarse de que la manga de PVC esté a plomo mientras vierte el concreto alrededor de la manga de PVC. (Incluí una carta con su pedido que especifica qué concreto comprar y cuánto por cada poste)
- 4) Retire el poste utilizado para nivelar y repita 1-3 para el segundo orificio a 25 'de distancia.
- 5) Retire el poste de nivelación del segundo manguito de PVC y deje que el concreto se instale durante la noche.

### **ARRIBA DE LA TIERRA:**

- 1) Coloque las dos piezas polares superiores en las 2 fundas de PVC. (estos tienen un pequeño agujero perforado en la parte superior)
- 2) Deslice una tuerca insertada en el cable.
- 3) Tome un extremo del cable y alimente a través del pequeño orificio en la parte superior del poste mientras está de pie en la manga de PVC.
- 4) Doble hacia atrás el cable y deslice la tuerca insertada sobre el extremo del cable y apriete la tuerca insertada apretando el cable en sí mismo.
- 5) Repite el # 4 en el otro polo. Es una buena idea tener 2 personas en el segundo polo. Una persona aprieta la tuerca insertada, mientras que la otra empuja la barra hacia el centro para que el cable quede flojo.
- 6) Coloque las dos tapas azules en la parte superior de los polos.
- 7) Estire la red en el suelo y coloque un broche de presión cada 2 'a lo largo de la parte superior de la red.
- 8) Levante la red en un extremo y comience a cortarla al cable una tras otra, sin cruzar los clips.
- 9) Retire los dos polos de las fundas de PVC y colóquelos en el suelo.
- 10) Tome las secciones inferiores del poste e insértelas en las secciones superiores.
- 11) Un extremo a la vez, deslice el poste ensamblado en la manga de PVC.
- 12) Use el Velcro provisto para sujetar la red a los polos en cada extremo.
- 13) Tenga en cuenta que si la red no está en el suelo, lo hará. Con el tiempo se estirará. Puede estirarlo a mano o poner algunos pesos en la parte inferior para acelerar el proceso.

Felicidades, ha completado la instalación de barrera de red.

¡DISFRÚTELO Y DIGA A TUS AMIGOS SOBRE TODA LA RED DEPORTIVA!