

الحزمة الذهبية	الحزمة الزرقاء
<ul style="list-style-type: none"> تنظيف نظام التكييف (الوحدة الداخلية والخارجية). فحص مستوى الفريون والتعبئة إذا لزم الأمر. التحقق من وجود أي تسرب والإصلاح إذا لزم الأمر. التحقق من محامل المحرك (موتور بيرينقز) والإصلاح إذا لزم الأمر. التحقق من محامل المنفاخ (بلوار بيرينقز) والإصلاح إذا لزم الأمر. فحص منفاخ الهواء (بلوار) والإصلاح إذا لزم الأمر. التحقق من شفرات المراوح والإصلاح إذا لزم الأمر. التحقق من سير المكيبة والإصلاح إذا لزم الأمر. التحقق من لوحة التحكم (بي سي بورد) والإصلاح إذا لزم الأمر. فحص الأسلاك والقواطع (كونتاكور) والإصلاح إذا لزم الأمر. فحص المكثف (كاباسيتور) والإصلاح إذا لزم الأمر. التحقق من مقياس وحدة الحرارة (ثيرموستات) والإصلاح إذا لزم الأمر. التحقق من المؤقت (تايم ديلاي) والإصلاح إذا لزم الأمر. التحقق من العامد (ريلاي) والإصلاح إذا لزم الأمر. فحص المحولات والدوائر الكهربائية (ترانسفورمرز) والإصلاح إذا لزم الأمر. التحقق من البكرة القابلة للتعديل (ادجست أبل بولي) وإصلاحها إذا لزم الأمر. فحص الضاغط (كومبريسور) والإصلاح إذا لزم الأمر. 	<ul style="list-style-type: none"> تنظيف نظام التكييف (الوحدة الداخلية والخارجية). فحص مستوى الفريون والتعبئة إذا لزم الأمر. التحقق من وجود أي تسرب والإصلاح إذا لزم الأمر. التحقق من محامل المحرك (موتور بيرينقز) والإصلاح إذا لزم الأمر. التحقق من محامل المنفاخ (بلوار بيرينقز) والإصلاح إذا لزم الأمر. فحص منفاخ الهواء (بلوار) والإصلاح إذا لزم الأمر. التحقق من شفرات المراوح والإصلاح إذا لزم الأمر. التحقق من سير المكيبة والإصلاح إذا لزم الأمر. التحقق من لوحة التحكم (بي سي بورد) والإصلاح إذا لزم الأمر. فحص الأسلاك والقواطع (كونتاكور) والإصلاح إذا لزم الأمر. فحص المكثف (كاباسيتور) والإصلاح إذا لزم الأمر. التحقق من مقياس وحدة الحرارة (ثيرموستات) والإصلاح إذا لزم الأمر. التحقق من المؤقت (تايم ديلاي) والإصلاح إذا لزم الأمر. التحقق من العامد (ريلاي) والإصلاح إذا لزم الأمر. فحص المحولات والدوائر الكهربائية (ترانسفورمرز) والإصلاح إذا لزم الأمر. التحقق من البكرة القابلة للتعديل (ادجست أبل بولي) وإصلاحها إذا لزم الأمر. فحص الضاغط (كومبريسور) والإصلاح إذا لزم الأمر.
<p>اللوازم المجانية: أسلاك القواطع (كونتاكور)، المكثف (كاباسيتور)، غاز الفريون، القواطع، محامل المحرك (موتور بيرينقز)، فلاتر، فلتر مجفف (دراير). الموقت، العامد (ريلاي).</p> <p>ملاحظة هامة: (أي مواد أو قطع غيار غير المذكورة أعلاه سيتم احتسابها على العميل).</p> <p>عدد الزيارات: ثلاث زيارات في السنة بالإضافة لخدمة المساعدة في الحالات الطارئة.</p>	<p>اللوازم المجانية: أسلاك القواطع (كونتاكور)، المكثف (كاباسيتور)، غاز الفريون.</p> <p>ملاحظة هامة: (أي مواد أو قطع غيار غير المذكورة أعلاه سيتم احتسابها على العميل).</p> <p>عدد الزيارات: ثلاث زيارات في السنة بالإضافة لخدمة المساعدة في الحالات الطارئة.</p>

الحزمة الذهبية (ر.س)	الحزمة الزرقاء (ر.س)	عدد المكيفات
270	180	07 - 01
220	150	15 - 08
190	120	30 - 16
160	100	50 - 31
150	90	100 - 51
تسعيرة حسب الطلب	تسعيرة حسب الطلب	100 - وأكثر
مكيف شبك - مكيف سبليت - مكيف كاسيت - مكيف معلق - مكيف دولابي (يشمل جميع الفئات والأحجام)		

الحزمة الذهبية (ر.س)	الحزمة الزرقاء (ر.س)	حجم الوحدة (طن)
500	300	10 - 1.5
1000	700	20 - 11
تسعيرة حسب الطلب	تسعيرة حسب الطلب	21 - وأكثر
مكيف مخفي منفصل - مكيف مركزي (يشمل جميع الفئات)		

BLUE PACKAGE	GOLDEN PACKAGE
<ul style="list-style-type: none"> • Cleaning the A/C system (indoor and outdoor). • Checking the Freon level and fill if required. • Checking for any leaking and repair if required. • Checking the motor bearings and repair if required. • Checking the blower bearings and repair if required. • Checking the air blower and repair if required. • Checking the fan blade alignment and repair if required. • Checking the V-Belt and repair if required • Checking the P.C. board and repair if required. • Checking the contactor wires and repair if required. • Checking the capacitor and repair if required. • Checking the thermostat control and repair if required • Checking the time delay and repair if required. • Checking the rely and repair if required. • Checking the transformer and repair if required. • Checking the adjustable pulley and repair if required. • Checking the compressor and repair if required. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cleaning the A/C system (indoor and outdoor). • Checking the Freon level and fill if required. • Checking for any leaking and repair if required. • Checking the motor bearings and repair if required. • Checking the blower bearings and repair if required. • Checking the air blower and repair if required. • Checking the fan blade alignment and repair if required. • Checking the V-Belt and repair if required • Checking the P.C. board and repair if required. • Checking the contactor wires and repair if required. • Checking the capacitor and repair if required. • Checking the thermostat control and repair if required • Checking the time delay and repair if required. • Checking the rely and repair if required. • Checking the transformer and repair if required. • Checking the adjustable pulley and repair if required. • Checking the compressor and repair if required.
<p>Free Supplies: Contactor Wires, Capacitor and Freon.</p> <p>Important Note: (Any other parts rather than the mentioned above will be charged into the customer account).</p> <p>Visits No.: Three visits per annual contract plus the EAS (Emergency Assistance Service).</p>	<p>Free Supplies: Contactor Wires, Capacitor, Freon, Contactors, Motor, Bearings, Filters, Filter Dryer. Time delay, rely.</p> <p>Important Note: (Any other parts rather than the mentioned above will be charged into the customer account).</p> <p>Visits No.: Three visits per annual contract plus the EAS (Emergency Assistance Service).</p>

A/C No.	BLUE (SR)	GOLD (SR)
01 – 07	180	270
08 – 15	150	220
16 – 30	120	190
31 – 50	100	160
51 – 100	90	150
101 – and more	Quotation as per request	Quotation as per request
Split – Cassette – Floor Standing – Window – Ceiling Suspended (Covers all types and sizes)		

A/C Sizes (Tonnage)	BLUE (SR)	GOLD (SR)
1.5 – 10	300	500
11 – 20	700	1000
21 – and more	Quotation as per request	Quotation as per request
Concealed and Package (Covers all types)		