

Elevador Frontal 15.01

Modelo Integrado



- Elevador frontal capacidad de elevación de 1,500 kg con 190 bares.
- Integrado lo más posible al tractor con respecto a diseño y requerimiento de espacio.
- Elevación individual de brazos con 4 posiciones posibles: a) movimiento libre b) movimiento limitado c) posición de bloqueo d) posición de transporte.
- Bueno para tractores de 3 y 4 cilindros con aprox. 30 Cv a 80 Cv.
- Cuando el elevador no esté en uso se pueden tirar hacia arriba/hacia atrás y el largo del tractor es reducido.
- Puede ser adaptado a la TDF frontal.

PRECIOS Con placas de soporte laterales adaptadas: (Ver "Marcas de Tractor/Lista de Modelos")

Denominación	Peso kg	Prod. Number	
15.01 sin adaptación de barras de soporte lateral		66402-00	
Soportes y tornillos para 15.01		66402-01	

EQUIPO ESTÁNDAR

- Manguito hidráulico de efecto simple. Con filtro de aire en el lado de bajada.
- Cat. 2, DS/ISO 8759/1/2, 825 mm entre las bolas de los brazos de elevación.
- Limpiado y pintado con dos componentes primarios y finalmente pintado con los dos componentes del color del tractor.
- Adaptado al modelo individual del tractor.
- Tornillos del chasis y 5,5 m de manguitos hidráulicos con acoplamientos.
- Válvula de parada en la conexión del hidráulico del tractor: el elevador puede ser bloqueado.
- Acoplamiento rápido para brazos de elevación, cat. 2-S con bolas de $\varnothing 28$ mm
- Pasador de enlace superior M27 and perno $\varnothing 25$ mm con dispositivo de aparcar las bolas de los brazos de elevación..
- **Para varios modelos:** conexión hidráulica directa. Ver * "Marcas de Tractor/Lista de Modelos".

EQUIPO EXTRA (Para descripción de equipo extra consultar).

Denominación	Peso kg	Prod. No..	
Kit de accesorios para montaje de enlaces de articulaciones frontales de simple a doble efecto.	4	66495-00	
Kit de amortiguación incl. mangueras y accesorios, montado	4	66485-00	
Kit de suspensión de muelle incl. mangueras y accesorios, montados	16	66490-00	
Control de doble cambio, cambio El. entre el elevador frontal y una salida	8	65100-10	
Control de cambios triple, cambio El. entre el elevador frontal y dos salidas	14	65100-12	
Salida doble de aceite en el elevador frontal, con mangueras desde la salida del tractor	9	65100-20	
Soportes para muelles de aligeramiento por set	7	664005001	
Barra de torsión	20	664003005	