POWER BUTTON (PO)		
PIN	COLOR	MARKED
1	ORANGE	POWER - LED GND - ZA "ID F"
2	PINK	POWER - LED +12V - ZA "ID C"
3	PINK	POWER - COMMON - ZA "ID C"
4	BROWN	POWER - N.OPEN - ZA "ID E"


AUTO BUTTON (A)		
PIN	COLOR	MARKED
1	GREEN	AUTO - LED GND - ZA "ID F"
2	PINK	AUTO - LED +12V - ZA "ID C"
3	PINK	AUTO - COMMON - ZA "ID C"
4	GREY	AUTO - N.OPEN - ZA "ID E"

NORMAL BUTTON (N)		
PIN	COLOR	MARKED
1	WHITE	NORMAL - LED GND - ZA "ID F"
2	PINK	NORMAL - LED +12V - ZA "ID C"
3	PINK	NORMAL - COMMON - ZA "ID C"
4	BLUE	NORMAL - N.OPEN - ZA "ID E"

PURSUIT BUTTON (PU)		
PIN	COLOR	MARKED
1	PINK	PURSUIT - LED GND - ZA "ID F"
2	PINK	PURSUIT - LED +12V - ZA "ID C"
3	PINK	PURSUIT - COMMON - ZA "ID C"
4	VIOLET	PURSUIT - N.OPEN - ZA "ID E"


NOTE for led power: Max VOLT 14,0
Max Amp 0,20

NOTE for the contact of the button: This button is for a SIGNAL ONLY, don't connect any external source with any load, or you burn the pcb.




 All right reserved

Don't push from the front!



Pull it from the back!



All right reserved